HC2000	控制器接口	汇川IS500伺服驱动器接口			参数	设定值	说明
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	Н0200	1	控制模式选择
PL+	正转脉冲输出	7	PULS1	指令脉冲输入1	Н0202	0或1	旋转方向选择
PL-		8	PULS2		Н0203	0或1	输出脉冲反馈方向选择
NL+	反转脉冲输出	11	SIGN1	指令脉冲输入2	H0517	10000	电机每旋转一圈的指令脉冲数
NL-		12	SIGN2		H0515	3	脉冲串形态
OA+	A相脉冲输入	33	OA+	A相差分输出			
OA-		34	OA-				
OB+	B相脉冲输入	35	OB+	B相差分输出			
OB-		36	OB-				
+24V	+24V电源	47	COM+	外接控制电源+			

外接控制电源-

伺服使能

伺服报警-

伺服报警+

50

40

32

31

+24V电源地

伺服准备好

OV

SRDY

COM-

SRV-ON

ALM-

ALM+