

控制器接口			松下A5伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	3	PULSH	指令脉冲输入1
11	P-		4	PULSH	
13	S+	反转脉冲输出	5	SIGNH	指令脉冲输入2
14	S-		6	SIGNH	
2	A+	A相脉冲输入	21	OA+	A相差分输出
3	A-		22	OA-	
4	B+	B相脉冲输入	48	OB+	B相差分输出
5	B-		49	OB-	
6	Z+	Z相脉冲输入	23	OZ+	Z相差分输出
7	Z-		24	OZ-	
1	+24V	+24V电源	7	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	41	COM-	外接控制电源-
8	SON	伺服使能	29	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	37	ALM+	伺服报警
			36	ALM-	和41脚（COM-）短接
引线出来控制刹车继电器线圈（输出0V）			11	BRKOFF+	刹车信号
			10	BRKOFF-	和41脚（COM-）短接